



Correia Polycord (Redonda Verde)

INFORMAÇÕES PARA EMENDA

- Aqueça uma lâmina (com aproximadamente 10 cm.) não sendo necessário deixá-la vermelha.
 - Deslize as duas pontas da correia sobre a lâmina quente, fazendo com que as duas pontas da correia derretam por igual.
- Junte as pontas derretidas da correia e aguarde por um minuto segurando a correia emendada.
 - Lixe as rebarbas.
- As polias do motor nunca devem ser menores que 10 (dez) vezes a bitola da correia, conforme tabela.

TABELA DE DIÂMETRO MÍNIMO DE POLIAS

Bitolas
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm

Bitola da correia
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm

Diâmetro mínimo das polias do motor
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm

CORREIAS SCHNEIDER